


TSOL500


**TERMOREGOLATORE PER
CONTROLLO IMPIANTI
CON PANNELLI SOLARI TERMICI**






- Installare **TSol500** solo in ambienti asciutti e in condizioni climatiche corrette
- Fissare il Contenitore tramite i punti fissaggio **F**
- Togliere il coperchio BloccaCavi **P**
- Inserire i cavi di collegamento utilizzando i passacavi **C** inseriti nei punti **CC** del Contenitore
- Il contenitore dispone di 8 uscite per cavi: nel caso siano necessarie più uscite dal Contenitore, UTILIZZARE cavi multipolari avendo cura di assiemare solo cavi della stessa tipologia
- Effettuare le connessioni elettriche previste
- Inserire la Centralina nel Contenitore avendo cura nel posizionare i cavi per agevolarne l'inserimento
- Bloccare i cavi mediante l'apposito BloccaCavi **P** con le viti in dotazione **V** nei punti **VV**
- Fissare la Centralina tramite le viti **H** nei punti **HH**
- Inserire la Placca di copertura **PL**

2.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

 Per un funzionamento corretto e sicuro effettuare sempre i collegamenti a terra. Eseguire i collegamenti in maniera ordinata cercando di tenere separati il più possibile segnali a bassa tensione (sonde, contatti) dai segnali ad alta tensione (alimentazione, carichi) onde ridurre al minimo problemi di interferenza.



S1	S2	S3	S4	S5	Sonde PT1000
P1	P2	P3	P4	Uscite Alimentate 230 Vac	
P5	Uscita Contatti liberi in Scambio				

Figura 2. Collegamenti Elettrici.

3 INSTALLAZIONE SONDE

TSol503 gestisce Sonde di temperatura **PT1000**.


Il range di lettura è $-40 \div 300^{\circ}\text{C}$ con la precisione di 1°C .

In caso di Sonda in **cortocircuito** il display visualizza **"Short"**

In caso di Sonda **scollegata** o **interrotta** il display visualizza **"Open"**.

- Il range di utilizzo della Sonda dipende dalle caratteristiche dichiarate della Sonda utilizzata. TiEmme elettronica non è responsabile di rotture o malfunzionamenti della sonda dovuti a utilizzo fuori dal range di temperatura o a rotture o interruzioni del cavo.
- La installazione dei cavi Sonda deve essere separata dai cavi ad alta tensione quali alimentazione, comandi pompe, valvole ecc. al fine di evitare problemi di interferenza nella lettura delle temperature
- Le Sonde possono essere prolungate con cavo 2 x 1 mm fino a 30 mt
- Utilizzare un cavo schermato nel caso in cui si notano interferenze o disturbi nella lettura delle temperature

4 PANNELLO COMANDI USO E FUNZIONI



Funzioni dei tasti:

P4/P6=Scorrimento nel Menu
Aumento/Diminuzione Valori











P3= Ingresso in Menu
Salvataggio in Menu

P1= Uscita da Menu

P5= Funzione Speciale

Figura 3. Pannello LCD

4.1 DISPLAY

	Pompa: ON se lampeggia		Valvola: Direzione Flusso
	Protezione Pannello: ON se lampeggia		Integrazione Caldaia : ON se lampeggia
	Holiday: Funzione Attiva se presente		Caldaia a Legna: ON se lampeggia
	Pompa Ricircolo: ON se lampeggia		Circuito Raffreddatore
	Pompa Anti-Legionella: ON se Lampeggia		Scambiatore a Piastre
	Piscina		Allarme/i in corso

Tramite il pulsante **P4** si accede al menu "**Monitor**" che mostra le temperature misurate dalle Sonde

Sys 1 =Numero Impianto	Monitor	Sys 1
Temperatura Sonda	T1 = 70	
Sonda cortocircuitata	T2 = Short	
Sonda scollegata o interrotta	T3 = Open	

Fig. 4. Monitor Menu

Tramite il pulsante **P4** si accede al menu "**Statistics**" che mostra gli allarmi correnti e altro

Sys 1 =Numero Impianto	Statistics	Sys 1
Allarmi letti		
Codice Allarme	A02	
Ore Lavoro P1	Time P1 = 00012	

Fig. 5. Statistics Menu

4.2 ALLARMI

DESCRIZIONE	DISPLAY
Sovratemperatura di Collettore: Temperatura su S1 o S5 maggiore del termostato THS103	A01
Sovratemperatura Boiler: Temperatura su S2 maggiore del termostato THS203	A02
Antighiaccio Collettore: temperatura su S1 o S5 minore del termostato THS101	A03
Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda: la sonda sembra essere scollegata	A04
Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda: la sonda crea un cortocircuito	A05

5 FUNZIONI DI DEFAULT

5.1 GESTIONE BOILER 1

Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della carica del Boiler1

DESCRIZIONE	Code
Termostato di Esercizio Boiler1 su S3	THS300
Isteresi Termostato THS300	HYS300
Termostato Differenziale (S1-S2) per carica Boiler1 da Pannello1/Pannello2	THD120
Isteresi Termostato Differenziale THD120	HYD120
Termostato di minima su S1o S5 sotto il quale viene disabilitata la Pompa del circuito solare	THS102
Isteresi termostato THS102	HYS102
Termostato di massima su S2 sopra il quale si attiva la funzione raffreddamento Boiler1 attraverso il Raffreddatore e/o il Circuito Solare	THS202
Isteresi termostato THS202	HYS202
Termostato su S2 di massima che il Boiler1 può raggiungere	THS203
Isteresi termostato THS203	HYS203

5.2 GESTIONE BOILER2

Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della carica del Boiler2

DESCRIZIONE	Code
Termostato di Esercizio Boiler2 su S4	THS401
Isteresi Termostato THS401	HYS401
Termostato Differenziale (S1-S4) per carica Boiler2 da Pannello1/Pannello2	THD140
Isteresi Termostato Differenziale THD140	HYD140
Termostato di minima su S1o S5 sotto il quale viene disabilitata la Pompa del circuito solare	THS102
Isteresi termostato THS102	HYS102
Termostato di massima su S4 sopra il quale viene abilitata la funzione raffreddamento Boiler2 attraverso il Raffreddatore e circuito solare. Funzione abilitata solo se presente Raffreddatore.	THS406
Isteresi termostato THS406	HYS406

5.3 GESTIONE PISCINA

Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della carica della Piscina

DESCRIZIONE	Code
Termostato di Esercizio Piscina su S5	THS502
Isteresi Termostato THS502	HYS502
Termostato Differenziale (S1-S5) per carica Piscina	THD150
Isteresi Termostato Differenziale THD150	HYD150
Termostato di minima su S1 sotto il quale viene disabilitata la Pompa Solare	THS102
Isteresi relativa al termostato THS102	HYS102
Termostato di massima su S5 sopra il quale viene abilitata la funzione raffreddamento Piscina attraverso il Raffreddatore e/o Circuito Solare	THS501
Isteresi termostato THS501	HYS501

5.4 INTEGRAZIONE CALDAIA

Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della Integrazione Caldaia

DESCRIZIONE	Code
Termostato su S3 sotto il quale si abilita l'uscita relativa all'Integrazione Caldaia	THS302
Isteresi termostato THS302	HYS302

5.5 SCAMBIO TERMICO

Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relativi alla funzione di Scambio Termico che permette di caricare il Boiler2 attraverso il Boiler1

DESCRIZIONE	Code
Termostato su S3 sopra la quale è abilitato lo scambio termico	THS304
Isteresi termostato THS304	THS304
Termostato differenziale (S3-S4) per abilitare lo scambio termico	THD340
Isteresi parametro THD340	HYD340
Termostato di Esercizio Boiler2 su S4	THS401
Isteresi Termostato THS401	HYS401

5.6 RAFFREDDAMENTO CIRCUITO SOLARE

Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione gestione del raffreddamento del circuito solare per sovratemperatura.

DESCRIZIONE	Code
Termostato su S1 o S5 sopra il quale il fluido collettore è convogliato verso il raffreddatore	THS104
Isteresi termostato THS104	HYS104
Termostato su S1 e S5 sopra il quale la Pompa solare Carica i Boiler fino ai termostati di massima.	THS100
Isteresi termostato THS100	HYS100
Termostato su S3 di massima del Boiler1	THS303
Isteresi termostato THS303	HYS303

Termostato su S4 di massima del Boiler2	THS405
Isteresi termostato THS405	HYS405
Termostato su S5 di massima del Piscina	THS500
Isteresi termostato THS500	HYS500
Termostato su S1 e S5 sopra il quale viene bloccata la Pompa del circuito solare.	THS103
Isteresi termostato THS103	HYS103

5.7 INNALZAMENTO SANITARIO

Parametri per la gestione della Valvola Sanitaria di scambio Sanitario Boiler1/Caldaia

DESCRIZIONE

Code

Termostato su S3 sopra il quale la Valvola Sanitaria è deviata verso l'uscita Acqua Sanitaria

THS305

Isteresi relativa al termostato THS305

HYS305

5.8 PROTEZIONE PANNELLO

Nella tabella sono riportati i termostati e isteresi relativi alla funzione di protezione pannello solare gestibile per esempio con una serranda/tenda di copertura pannello

DESCRIZIONE

Code

Termostato su S1 sopra il quale si attiva l'uscita Protezione Pannello (es. serranda/tenda)

THS103

Isteresi termostato THS103

HYS103

5.9 INNALZAMENTO RITORNO RISCALDAMENTO

Nella tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della Valvola per deviare il ritorno del Riscaldamento dalla Caldaia verso il Boiler per l'innalzamento della temperatura

DESCRIZIONE

Code

Termostato Differenziale (S4-S5) sopra il quale si effettua l'innalzamento del Ritorno Riscaldamento

THD450

Isteresi termostato THD450

HYD450

5.10 DOPPIO PANNELLO LOGICA VALVOLA

Nella tabella sono riportati i termostati e isteresi relativi alla gestione secondo Logica Valvola

DESCRIZIONE

Code

Termostato Differenziale di Temperatura per selezione Pannello2

THD510

Isteresi Termostato Differenziale THD510

HYD510

5.11 DOPPIO PANNELLO LOGICA POMPA

La gestione del Pannello2 è effettuata in modo automatico dai parametri del Pannello1

5.12 BYPASS

Nella tabella sono riportati i termostati e isteresi relativi alla gestione della funzione Bypass

DESCRIZIONE

Code

Termostato su S4 sotto il quale il fluido solare viene deviato sul pannello solare

THS400

Isteresi parametro THS400

HYS400

6 MENU

Il Menu è suddiviso in:


- **Menu Installatore** nel quale sono disponibili tutti i parametri del *TSol500*
- **Menu Utente** nel quale sono disponibili solo parametri riservati all'utente finale

6.1 PRIMA ACCENSIONE

Alla prima Accensione **TSol500** si porta nella visualizzazione grafica degli impianti disponibili:

Scorrere gli impianti
con i tasti **P4 / P6**

Confermare l'impianto selezionato
Con il tasto **P3**



La stessa funzione di selezione impianto è disponibile nel Menu Installatore alla voce **Inizializzazione**

6.2 MENU INSTALLATORE

Impostazioni			Contiene tutti i termostati, isteresi e parametri che devono essere impostati dall'installatore
Termostati			Contiene tutti i termostati e isteresi utilizzati dall'impianto selezionato
Parametri			Contiene tutti i parametri utilizzati dall'impianto scelto
Funzioni	Carica a Secchi		Contiene tutte e solo le funzioni che possono essere utilizzate nell'impianto selezionato
	Holiday		
	Ricircolo	Modalità	
		Programmazione	
		Parametri	
	Anti-Legionella		
	Antighiaccio		
	Stratificazione		
	Carica Pendolare		
	Caldaia a Legna		
Antiblocco Pompe			
Statistica			Menu per la visualizzazione e reset dei dati di statistica (ore funzionamento Pompa, allarmi)
Test Uscite			Menu per il test di funzionamento delle uscite
Data e Ora			Permette di impostare Data e Ora corrente
Lingua			Scelta della Lingua
Inizializzazione			Re-Inizializzazione del Sistema
Cambio Password			Menu per il cambio Password Installatore
Menu Utente			Menu per il passaggio al Menu Utente
Menu Tastiera			Menu di Regolazione del Display LCD

6.3 ACCESSO AL MENU INSTALLATORE

Main Menu	PASSWORD?	<ul style="list-style-type: none"> • Premere P3 per selezionare la prima cifra: 0 - - - • Selezionare il valore con i tasti P4 e P6 1 - - - • Confermare il valore con il tasto P3 1 0 - - • Ripetere la operazione fino alla 4 cifra 1 2 3 4 • Confermare la PASSWORD con il tasto P3 • Con il tasto P1 vengono cancellate le cifre inserite
Menu Installatore	- - - -	
<p>Quando si è nel Menu Installatore senza digitare alcun tasto per un tempo prolungato, il sistema va automaticamente in Menu Utente.</p>		

6.4 IMPOSTAZIONI

Contiene Termostati, Isteresi, Parametri relativi a Funzioni che sono di Default nell'Impianto selezionato

6.5 TERMOSTATI

Contiene tutti i Termostati e relative Isteresi presenti per la gestione dell'Impianto selezionato

6.6 PARAMETRI

Contiene tutti i parametri Timer, Contatori presenti per la gestione dell'Impianto selezionato

6.7 FUNZIONI

Dal Menu Principale selezionare la funzione fra quelle disponibili

6.7.1 CARICA A SECCHI

La funzione ha lo scopo di innalzare la temperatura di collettore in condizioni di scarso irraggiamento. Nel caso in cui c'è differenziale fra Sonda S1 e Sonda S2, ma le temperature S1 e S3 sono entrambe inferiori al termostato THS301, la Pompa solare viene gestita secondo i tempi TIM001 (Pausa) e TIM002 (Lavoro) per favorire l'innalzamento della temperatura del fluido solare fino al valore THS301. Il ciclo di Pausa/Lavoro viene ripetuto per un numero di volte pari a COU000; quindi la funzione è disattivata per un tempo pari a TIM000. Al termine di questo tempo la funzione riprende se sussistono le condizioni.

N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi la funzione di Stratificazione è disattivata in modo automatico e viceversa.

DESCRIZIONE	Code
Termostato su S3 sotto il quale viene avviata la funzione Carica a Secchi	THS301
Isteresi termostato THS301	HYS301
Tempo di disattivazione della Funzione Carica a Secchi dopo COU00 fermate della Pompa	TIM000
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione	TIM001
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM002
Numero massimo di fermate della Pompa durante la funzione Carica a Secchi	COU000
Abilitazione della funzione Carica a Secchi	ENA000

6.7.2 HOLIDAY

Con la funzione **Holiday** si imposta il funzionamento del sistema durante lunghi periodi di inutilizzo.

Quando la funzione è abilitata il sistema:

- Effettua il raffreddamento del Boiler1
- Disabilita l'Integrazione Caldaia
- Disabilita l'Integrazione della Caldaia a Legna
- Esegue il Raffreddamento del Boiler attraverso il Circuito Solare
- Disabilita il Ricircolo

DESCRIZIONE	Code
Termostato su S2, oltre il quale il sistema raffredda il Boiler quando si crea differenziale S1-S2 negativo.	THS201
Isteresi termostato THS201	HYS201
Abilitazione della funzione Holiday	ENA002

6.7.3 RICIRCOLO SANITARIO

La funzione Ricircolo prevede la attivazione di una Pompa di Ricircolo per garantire che l'acqua calda sanitaria raggiunga anche i punti più lontani dell'anello dell'impianto. La gestione di tale Pompa può essere Disattivata, messa sotto Fasce Orarie programmabili nelle Modalità Giornaliero, Settimanale, Week End o messa in funzionamento Continuo (24 Ore)

6.7.3.1. RICIRCOLO: MODALITÀ

Permette di selezionare una delle 4 Modalità di funzionamento della funzione Ricircolo

6.7.3.2. RICIRCOLO: PROGRAMMAZIONE

Ricircolo	Programma	
Modalità	Giornaliero	<ul style="list-style-type: none"> Entrare in modifica con P3 (il cursore lampeggia) Selezionare con P4 e P6 Confermare con P3 P1 per uscire
Programma	Settimanale	
Parametri	Week End	

- Giornaliero:** 3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno

Programma	Lunedì	Lunedì
Giornaliero	Martedì	ON OFF
Settimanale	Mercoledì	09:30 11:15 √
Week End	Giovedì	00:00 00:00
	Venerdì	00:00 00:00

- Settimanale:** 3 fasce per tutti i giorni della settimana

Programma	Lun-Dom
Giornaliero	ON OFF
Settimanale	08:30 13:15 √
Week End	00:00 00:00
	00:00 00:00

- Week End:** 3 fasce per singolo periodo Lunedì-Venerdì e Sabato-Domenica

Programma	Lun-Ven	Lun-Ven
Giornaliero	Sab-Dom	ON OFF
Settimanale		06:30 08:00 √
Fine Settimana		12:00 14:00 √
		18:00 22:00 √

PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE		Tasti
Dopo aver scelto il programma preferito:		
Selezionare l'orario da programmare		P4 o P6
Entrare in modalità modifica (l'orario selezionato lampeggia)		P3
Modificare gli orari		P4 o P6
Salvare la programmazione		P3
Abilitare la fascia oraria: è visualizzata una "√"		P5
o disabilitare la fascia oraria: non è visualizzata una "√"		
Uscire		P1
PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE A CAVALLO DI MEZZANOTTE		
Impostare per una fascia di un giorno della settimana l'orario di OFF sulle 23:59		
Impostare per una fascia di del giorno della settimana successivo l'orario di ON sulle 00:00		
Le tre tipologie di programmazione rimangono memorizzate in maniera separata: se si regola ad esempio il Giornaliero, le altre modalità non vengono modificate		

6.7.3.3. RICIRCOLO: PARAMETRI

DESCRIZIONE	Code
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione Ricircolo	TIM003
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione Ricircolo	TIM004

6.7.4 ANTI-LEGIONELLA

La funzione Anti-Legionella permette di combattere il batterio della legionella tramite shock termico. Se la temperatura su S2 rimane al di sotto del termostato THS200 per un tempo pari a TIM007, viene attivata l'uscita Anti-Legionella, l'Integrazione e il Ricircolo (se presente), all'ora impostata dal parametro TIM005.

DESCRIZIONE	Code
Termostato su S2 da superare per distruggere la legionella	THS200
Isteresi termostato THS200	HYS200
Ora di inizio della funzione Anti-Legionella.	TIM005
Timer di mantenimento della temperatura del Boiler sopra il Termostato THS200 su S2	TIM006
Timer del periodo di osservazione (ore) della temperatura (su S2) del Boiler al di sotto del Termostato THS200 per la attivazione della funzione alle ore (TIM005)	TIM007
Abilitazione della funzione Anti-Legionella	ENA006

6.7.5 ANTIGHIACCIO	
Se la temperatura (su S1 o S5) è minore di THS101, la Pompa Solare è attiva in modo Pausa/Lavoro.	
DESCRIZIONE	Code
Termostato sotto il quale si abilita la funzione	THS101
Isteresi termostato THS102	HYS101
Tempo (sec) di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM012
Tempo (min) di Pausa della Pompa durante la funzione	TIM013
Abilitazione della funzione Antighiaccio	ENA007

6.7.6 STRATIFICAZIONE	
Nel caso ci sia differenziale S1-S3 si carica la zona alta del Boiler fino al termostato THS306 per poi proseguire con la carica della parte bassa fino a soddisfare il termostato THS300. Nel caso non sia presente differenziale S1-S3 e sia presente differenziale S1-S2, si carica la parte bassa del Boiler nella modalità ciclo Pausa/Lavoro. Dopo un numero di Cicli COU001, la funzione viene disattivata per un tempo pari a TIM017	
N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi è disattivata in modo automatico la funzione di Stratificazione e viceversa.	
DESCRIZIONE	Code
Termostato di stratificazione	THS306
Isteresi termostato THS306	HYS306
Differenziale minimo tra la Sonda S1 e sonda S3	THD130
Massimo numero di fermate della Pompa solare	COU001
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione	TIM010
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM011
Tempo di disattivazione della funzione stratificazione	TIM017
Abilitazione della funzione di stratificazione	ENA008

6.7.7 CARICA PENDOLARE	
Contiene i Termostati/Isteresi/Parametri relativi alla funzione Carica Pendolare. Tramite tale funzione si può andare a caricare il secondo e/o terzo Boiler nel caso in cui quelli a priorità più alta non possono essere caricati. Se ad esempio il Boiler1 non è soddisfatto e non c'è differenziale S1-S2, nel caso in cui sia presente differenziale S1-S4 (su Boiler 2) si andrà a caricare il Boiler2 nella modalità Pausa/Lavoro	
DESCRIZIONE	Code
Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione	TIM008
Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione	TIM009
Abilitazione della funzione Carica Pendolare	ENA009

6.7.8 CALDAIA A LEGNA	
Gestione della Integrazione del Boiler attraverso una Caldaia a Legna oltre quella tramite una Caldaia a Gas. Il parametro ENA012 dà priorità alla Caldaia a Legna rispetto a quella a Gas.	
DESCRIZIONE	Code
Termostato Differenziale S5-S3 per attivare la carica del Boiler tramite il circuito della Caldaia a Legna.	THD531
Isteresi relativa al termostato THD531	HYD531
Termostato su S5 oltre il quale viene forzata l'integrazione Caldaia a Legna indipendentemente dal differenziale S5-S3	THS504
Isteresi relativa al termostato TH504	HYS504

Termostato di minimo (su S5) sotto il quale è disabilitata l'integrazione della Caldaia a Legna indipendentemente dal differenziale S5-S3	THS505
Isteresi relativa al termostato TH505	HYS505
Abilitazione della funzione Integrazione Caldaia a Legna	ENA010
Abilitazione della priorità di Integrazione della Caldaia a Legna rispetto alla Caldaia a Gas	ENA012

6.7.9 ANTIBLOCCO POMPE

Menù per impostare tutti e solo i termostati/isteresi/ parametri relativi alla funzione antiblocco pompe.

DESCRIZIONE

Code

Tempo di attesa antiblocco (espresso in giorni)	TIM019
Tempo di lavoro della pompa in antiblocco (espresso in minuti)	TIM020
Abilitazione dell'uscita P1 al controllo antiblocco pompe	P1
Abilitazione dell'uscita P2 al controllo antiblocco pompe	P2
Abilitazione dell'uscita P3 al controllo antiblocco pompe	P3
Abilitazione dell'uscita P4 al controllo antiblocco pompe	P4
Abilitazione dell'uscita P5 al controllo antiblocco pompe	P5

6.8 STATISTICA

Permette di consultare lo storico degli allarmi gestiti.

Attraverso la voce **Reset** è possibile azzerare tutti i contatori e allarmi

6.9 TEST USCITE

Permette di verificare il funzionamento delle uscite. Selezionando una delle uscite alla volta è possibile portarle tutte nello stato ON (1). L'uscita dal menu ripristina automaticamente lo stato del sistema.

6.10 DATA E ORA

Consente di impostare Orario e Data Corrente

6.11 LINGUA

Consente di impostazione la Lingua

6.12 INIZIALIZZAZIONE

Consente di re-inizializzare il sistema, permettendo di scegliere un altro impianto.

6.13 CAMBIA PASSWORD

Permette di cambiare la password d'accesso al Menu Installatore

6.14 MENU UTENTE

Permette di passare al Menu Utente

6.15 TASTIERA LCD

Menu di Regolazione del Display LCD

6.15.1 REGOLA CONTRASTO

Regola Contrasto

+



15

-

- Impostare con **P4/P6**
- Confermare con **P3**
- **P1** per uscire.

6.15.2 REGOLA LUCE MINIMA

Regola Luce Minima

+



15

-

- Impostare con **P4/P6**
- Confermare con **P3**
- **P1** per uscire.

7 LISTA TERMOSTATI E PARAMETRI

Code	Descrizione	Funzione	Range			U
			Min	Set	Max	
THD120	Termostato differenziale (S1-S2) per abilitare la carica del Boiler1	Carica Boiler1	1	6	30	℃
HYD120	Isteresi relativa al parametro THD120		1	2	5	℃
THD130	Termostato differenziale (S1-S3 o S5-S3) per attivare la Stratificazione	Stratificazione	1	3	30	℃
THD140	Termostato differenziale (S1-S4) per abilitare la carica del Boiler2	Carica Boiler2	1	6	30	℃
HYD140	Isteresi relativa al parametro THD140		1	2	5	℃
THD150	Termostato differenziale (S1-S5)ù per abilitare la carica della Piscina	Carica Piscina	1	6	30	℃
HYD150	Isteresi relativa al parametro THD150		1	2	5	℃
THD340	Termostato differenziale (S3-S4) per abilitare la carica del Boiler2 con il Boiler1	Carica Boiler2	1	5	30	℃
HYD340	Isteresi relativa al parametro THD340		1	2	5	℃
THD450	Termostato differenziale (S4-S5) per Innalzamento Ritorno Riscaldamento	Innalzamento Ritorno Riscaldamento	1	5	30	℃
HYD450	Isteresi relativa al parametro THD450		1	2	5	℃
THD510	Termostato differenziale (S5-S1) per selezione Pannello2	Doppio Pannello	1	5	30	℃
HYD510	Isteresi relativa al parametro THD610		1	2	5	℃
THD531	Termostato differenziale (S5-S3) per attivare la carica da Caldaia a Legna.	Caldaia a Legna	1	5	30	℃
HYD531	Isteresi relativa al parametro THD531		1	2	5	℃
THD540	Termostato differenziale (S5-S4) per attivare la carica del Boiler2 da Pannello2	Carica Boiler2	1	6	30	℃
HYD540	Isteresi relativa al parametro THD540		1	2	5	℃
THS100	Termostato (su S1 e S5) sopra il quale la Pompa solare provvede a caricare i Boiler fino ai termostati di massima	Protezione Collettore	80	95	200	℃
HYS100	Isteresi relativa al parametro THS100		0	2	25	℃
THS101	Termostato (su S1 o S5) sotto al quale viene attivata la funzione Antighiaccio	Antighiaccio	-20	5	30	℃
HYS101	Isteresi relativa al parametro THS101		0	2	25	℃
THS102	Termostato (su S1o S5) sotto il quale è disabilitata la Pompa Solare	Protezione Collettore	0	30	40	℃
HYS102	Isteresi relativa al parametro THS102		0	2	25	℃
THS103	Termostato (su S1o S5) sopra il quale la Pompa Solare è bloccata	Protezione Collettore	80	100	200	℃
HYS103	Isteresi relativa al parametro THS103		0	2	25	℃
THS200	Termostato (su S2) da raggiungere per distruggere la legionella.	Anti-Legionella	20	60	85	℃
HYS200	Isteresi relativa al parametro THS200		0	2	25	℃
THS201	Termostato (su S2), sopra il quale si provvede a raffreddare il Boiler1 con differenziale S1-S2 negativo.	Holiday	20	60	85	℃
HYS201	Isteresi relativa al parametro THS201		0	2	25	℃
THS202	Termostato (su S2) sopra il quale si attiva la funzione di raffreddamento Boiler1 attraverso il circuito solare.	Protezione Boiler1	20	85	100	℃
HYS202	Isteresi relativa al parametro THS202		0	2	25	℃

Code	Descrizione	Funzione	Range			U
			Min	Set	Max	
THS203	Termostato (su S2) di massima che il Boiler1 può raggiungere	Protezione Boiler1	20	80	100	℃
HYS203	Isteresi relativa al parametro THS203		0	2	25	℃
THS300	Termostato di Esercizio (su S3) del Boiler1	Carica Boiler1	10	70	85	℃
HYS300	Isteresi relativa al parametro THS300		0	2	25	℃
THS301	Termostato (su S1 e S3) sotto il quale è abilitata la funzione Carica a Secchi	Carico a secchi	20	45	85	℃
HYS301	Isteresi relativa al parametro THS301		0	2	25	℃
THS302	Termostato (su S3) sotto il quale è attivata la Integrazione Caldaia.	Carica Boiler1	20	50	85	℃
HYS302	Isteresi relativa al parametro THS302		0	2	25	℃
THS303	Termostato di massima (su S3) che il Boiler1 può raggiungere	Protezione Boiler1	20	90	100	℃
HYS303	Isteresi relativa al parametro THS303		0	2	25	℃
THS304	Termostato (su S3) sopra il quale è abilitata la carica del Boiler2 con il Boiler1	Carica Boiler2	20	55	85	℃
HYS304	Isteresi relativa al parametro THS304		0	2	25	℃
THS305	Termostato su S3 sopra il quale la Valvola Sanitaria è deviata verso l'uscita Acqua Sanitaria	Innalzamento Sanitario	20	50	85	℃
HYS305	Isteresi relativa al parametro THS305		0	2	25	℃
THS306	Termostato su S3 utilizzato durante la stratificazione, sotto il quale è abilitata la carica della parte alta del boiler	Stratificazione	20	60	THS300 - HYS300	℃
HYS306	Isteresi relativa al parametro THS306		0	2	25	℃
THS400	Termostato (su S4) sotto il quale il fluido solare viene deviato sul pannello solare	Bypass	15	35	40	℃
HYS400	Isteresi relativa al parametro THS400		0	2	25	℃
THS401	Termostato di Esercizio (su S4) del Boiler2	Carica Boiler2	20	70	85	℃
HYS401	Isteresi relativa al parametro THS401		0	2	25	℃
THS405	Termostato di massima (su S4) che il Boiler2 può raggiungere	Protezione Boiler2	20	90	100	℃
HYS405	Isteresi relativa al parametro THS405		0	2	25	℃
THS406	Termostato (su S4) sopra il quale si attiva la funzione di raffreddamento del Boiler2 tramite il circuito solare	Protezione Boiler2	20	90	100	℃
HYS406	Isteresi relativa al parametro THS406		0	2	25	℃
THS500	Termostato di massima (su S5) della Piscina	Protezione Piscina	20	35	100	℃
HYS500	Isteresi relativa al parametro THS500		0	2	25	℃
THS501	Termostato (su S5) sopra il quale si attiva la funzione di raffreddamento della Piscina tramite il circuito solare	Protezione Piscina	20	32	100	℃
HYS501	Isteresi relativa al parametro THS501		0	2	25	℃
THS502	Termostato di Esercizio (su S5) Piscina	Carica Piscina	15	28	85	℃
HYS502	Isteresi relativa al parametro THS502		0	1	25	℃
THS504	Termostato di massima (su S5) sopra cui è attivata Integrazione della Caldaia a Legna indipendentemente dal differenziale S5-S3	Caldaia a Legna	20	80	100	℃
HYS504	Isteresi relativa al parametro THS504		0	2	25	℃
THS505	Termostato di minima (su S5) sotto cui è disabilitata la integrazione Caldaia a Legna	Caldaia a Legna	20	55	85	℃
HYS505	Isteresi relativa al parametro THS505		0	2	25	℃

Code	Descrizione	Funzione	Range			U
			Min	Set	Max	
TIM000	Tempo di disabilita la funzione Carica a Secchi	Carica a Secchi	1	30	480	min
TIM001	Tempo di Pausa Pompa durante la funzione di Carica a Secchi	Carica a Secchi	1	5	60	min
TIM002	Tempo di Lavoro Pompa durante la funzione di Carica Secchi	Carica a Secchi	1	5	60	min
TIM003	Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione Ricircolo in fascia oraria	Ricircolo	1	3	60	min
TIM004	Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione Ricircolo in fascia oraria	Ricircolo	1	3	60	min
TIM005	Orario di inizio della funzione Anti-Legionella	Anti-Legionella	0	15	24	hh:mm
TIM006	Tempo di permanenza della Temperatura del Boiler sopra il Termostato THS200 in funzione Anti-Legionella	Anti-Legionella	1	5	60	min
TIM007	Tempo di osservazione della temperatura Boiler sotto il Termostato THS200 per attivazione della funzione Anti-Legionella	Anti-Legionella	1	72	480	ore
TIM008	Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione di Carica Pendolare	Carico Pendolare	1	10	60	min
TIM009	Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione di Carica Pendolare	Carico Pendolare	1	10	60	min
TIM010	Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione di Stratificazione	Stratificazione	1	5	60	min
TIM011	Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione di Stratificazione	Stratificazione	1	5	60	min
TIM012	Tempo di Lavoro della Pompa solare durante la funzione Antighiaccio	Antighiaccio	1	5	480	s
TIM013	Tempo di Pausa della Pompa solare durante la funzione Antighiaccio	Antighiaccio	0	5	60	min
TIM017	Tempo di disattivazione della funzione Stratificazione	Stratificazione	1	3	480	ore
TIM019	Tempo di attesa in Antiblocco	Antiblocco Pompe	1	7	30	Giorni
TIM020	Tempo di lavoro della pompa in Antiblocco	Antiblocco Pompe	1	1	30	min
COU000	Massimo numero di fermate della Pompa solare durante la funzione Carica a Secchi.	Carica a secchi	1	5	20	
COU001	Massimo numero di fermate della Pompa solare durante la stratificazione	Stratificazione	1	5	20	
ENA000	Abilitazione della funzione di Carica a Secchi.	Carica a secchi	0	0	1	
ENA002	Abilitazione della funzione Holiday	Holiday	0	0	1	
ENA006	Abilitazione della funzione Anti-Legionella	Anti-Legionella	0	0	1	
ENA007	Abilitazione della funzione Antighiaccio	Antighiaccio	0	0	1	
ENA008	Abilitazione della funzione Stratificazione	Stratificazione	0	1	1	
ENA009	Abilitazione della funzione Carica Pendolare	Carica Pendolare	0	0	1	
ENA010	Abilitazione della funzione di Integrazione attraverso la Caldaia a Legna	Caldaia a Legna	0	0	1	
ENA012	Abilitazione della priorità della Integrazione della Caldaia a Legna rispetto alla Caldaia Gas	Caldaia a Legna	0	0	1	
P1	Abilitazione dell'uscita P1 al controllo Antiblocco pompe	Antiblocco Pompe	0	0	1	
P2	Abilitazione dell'uscita P2 al controllo Antiblocco pompe	Antiblocco Pompe	0	0	1	
P3	Abilitazione dell'uscita P3 al controllo Antiblocco pompe	Antiblocco Pompe	0	0	1	
P4	Abilitazione dell'uscita P4 al controllo Antiblocco pompe	Antiblocco Pompe	0	0	1	
P5	Abilitazione dell'uscita P5 al controllo Antiblocco pompe	Antiblocco Pompe	0	0	1	

8 IMPIANTI GESTITI


Funzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Integrazione Caldaia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Antighiaccio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anti-Legionella	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X		X			
Bypass		X			X																		X			
Caldaia a Legna														X									X			
Carica Boiler1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X
Carica Boiler2									X	X						X				X						X
Carica Piscina											X	X	X			X								X	X	
Carica a Secchi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X
Carica Pendolare									X	X			X			X		X		X						X
Doppio Pannello							X	X										X		X						
Holiday	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X
Innalzamento Ritorno Riscaldamento																					X	X				X
Innalzamento Sanitario															X		X									
Protezione Collettore	X										X	X					X							X	X	
Ricircolo Sanitario	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X		X									X
Statistica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stratificazione			X						X														X			
Scambio Termico				X														X	X							

9 LISTA IMPIANTI

1

Boiler1, Integrazione Caldaia, Protezione Pannello, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Protezione Collettore
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto



2

Boiler1, Bypass, Integrazione Caldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Bypass
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S4	20-21			SondaMandata Solare



3

Boiler1, Integrazione Caldaia, Stratificazione, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Stratificazione
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto



4

Boiler1, Integrazione Caldaia, Scambio Termico, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Pompa Scambio T.
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2



5

Boiler1 con Scambiatore, Bypass, Integrazione Caldaia, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Bypass
P2	5-6			Pompa Boiler
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S4	20-21			Sonda Mandata Solare



6

Boiler1, Integrazione Caldaia, Raffreddatore, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Raffreddatore
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto



7

Doppio Pannello Logica Valvola, Boiler1, Integrazione Caldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Pannello2
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore1
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S5	22-23			Sonda Collettore2



8

Doppio Pannello Logica Pompa, Boiler1, Integrazione Caldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare1
P3	7-8			Pompa Solare2
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore1
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S5	22-23			Sonda Collettore2



9

Boiler1, Boiler2 Logica Valvola, Integrazione Caldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Boiler2
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2



1 0

Boiler1, Boiler2 Logica Pompa, Integrazione Caldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Boiler1
P3	7-8			Pompa Boiler2
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2



1 1

Piscina con Scambiatore, Protezione Pannello


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Pompa Piscina
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Protezione Pannello
S1	14-15			Sonda Collettore
S5	22-23			Sonda Piscina



1 2

Piscina, Protezione Pannello


P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Protezione Pannello
S1	14-15			Sonda Collettore
S5	22-23			Sonda Piscina



1 3

Boiler1, Piscina con Scambiatore, Integrazione Caldaia, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Piscina
P2	5-6			Pompa Piscina
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S5	22-23			Sonda Piscina



14

Boiler1, Integrazione Caldaia, Integrazione Caldaia a Legna, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Caldaia a Legna
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S5	22-23			Sonda Caldaia Legna



15

Boiler1, Integrazione Caldaia, Innalzamento Sanitario, Anti-Legionella, Ricircolo Sanitario


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Sanitario
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto



16

Boiler1, Boiler2, Piscina con Scambiatore, Integrazione Caldaia


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Boiler2
P2	5-6			Valvola Piscina
P1	3-4			Pompa Piscina
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2
S5	22-23			Sonda Piscina



17

Boiler1 a Circolazione Naturale, Protezione Pannello, Innalzamento Sanitario, Integrazione Caldaia, Anti-Legionella, Ricircolo Sanitario


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Protezione Pannello
P3	7-8			Valvola Sanitario
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto



18

Doppio Pannello Logica Pompa, Boiler1, Integrazione Caldaia, Scambio Termico, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare1
P3	7-8			Pompa Solare2
P2	5-6			Pompa Scambio
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore1
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2
S5	22-23			Sonda Collettore2



19

Boiler1, Stratificazione Integrazione Caldaia, Scambio Termico, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Stratificazione
P2	5-6			Pompa Ricircolo
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2



20

Doppio Pannello Logica Pompa, Boiler1, Boiler2, Integrazione Caldaia, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare1
P3	7-8			Pompa Solare2
P2	5-6			Valvola Boiler2
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore1
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2
S5	22-23			Sonda Collettore2



21

Boiler1, Integrazione Caldaia, Innalzamento Ritorno Riscaldamento, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Riscaldamento
P2	5-6			Valvola Integrazione
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S4	20-21			Sonda Boiler Centrale
S5	22-23			Sonda Riscaldamento



22

Boiler1, Stratificazione, Integrazione Caldaia, Innalzamento Ritorno Riscaldamento


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Riscaldamento
P2	5-6			Valvola Integrazione
P1	3-4			Valvola Stratificazione
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S4	20-21			Sonda Boiler Centrale
S5	22-23			Sonda Riscaldamento



23

Boiler1, Integrazione Caldaia, Integrazione Caldaia a Legna, Bypass, Anti-Legionella


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Bypass
P2	5-6			Caldaia a Legna
P1	3-4			Pompa Anti-Legionella
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler Basso
S3	18-19			Sonda Boiler Alto
S4	20-21			Sonda Start Solare
S5	22-23			Sonda Caldaia Legna



24

Piscina, Protezione Pannello


P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Protezione Pannello
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Piscina Basso
S3	18-19			Sonda Piscina Alto



25

Piscina con scambiatore, Protezione Pannello


P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Pompa Piscina
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Protezione Pannello
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Piscina Basso
S3	18-19			Sonda Piscina Alto



26

Boiler1, Boiler2, Integrazione Caldaia, Innalzamento Ritorno Riscaldamento

P5	11 N.O.	12 N.C.	13 Com	Integrazione Caldaia
P4	9-10			Pompa Solare
P3	7-8			Valvola Boiler2
P2	5-6			Valvola riscaldamento
P1	3-4			Pompa ricircolo
S1	14-15			Sonda Collettore
S2	16-17			Sonda Boiler1 Basso
S3	18-19			Sonda Boiler1 Alto
S4	20-21			Sonda Boiler2 Centrale
S5	22-23			Sonda Riscaldamento



Impianto idraulico impostato: _____

Impostato il: _____

Impostato da: _____

Note di Installazione:

TiEmme elettronica

Zona Industriale Torre Sapienza
Via A. Ferranti, 05
06055 Marsciano (PG) Italy

Tel: +39 075.8743.905

Fax: +39 075.8742.239

www.tiemmeelettronica.it

info@tiemmeelettronica.it

Questo manuale è stato realizzato con cura e attenzione, tuttavia le informazioni contenute possono essere incomplete, non esaustive o contenenti errori.

Per tale motivo il design, le specifiche e i contenuti riportati possono variare senza preavviso nel corso del tempo in base al modello prodotto.

TiEmme elettronica non si ritiene responsabile per informazioni incomplete o non corrette eventualmente presenti